

Instructions | Mode d'emploi | Gebrauchshinweise | Instrucciones de uso  
istruzioni per l'utilizzo | Gebruiksaanwijzingen | instruções de utilização

**BATTERY INSTALLATION** Instructions d'installation | Installationsanleitung | Instrucciones de instalación | Istruzioni di installazione | Installate instruções de instalação

Use 2 x 1.5v type AAA batteries. Take care to fit batteries observing the plus & minus markings. Replace all used batteries at the same time. Do not mix used and new batteries, rechargeable, different types (alkaline or carbon zinc), or different brands of batteries. Only use batteries of the same type. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed immediately. Unscrew battery cover and insert batteries, observing polarity guide. Ensure battery cover is securely screwed in place before use. The crossed out wheelie-bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are able to reuse or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity site/local authority recycling facilities. Packaging (and instructions if included) must be kept since they contain important information.

Utilisez 2 piles d'1.5 v type AAA. Veuillez à installer les piles en respectant les piles plus et moins. Remplacez toutes les piles usagées au même temps. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, rechargeables, de différents types (alcalines ou carbone-zinc) ou différentes marques de piles. Utilisez uniquement les piles du même type. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables doivent être rechargeées sous la surveillance d'un adulte. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles déchargées doivent être retirées immédiatement. Dévissez le cache du compartiment à piles et insérer les piles en tenant compte des indications de polarité. Veiller à ce que le cache du compartiment à piles soit bien vissé avant utilisation. Le pictogramme représentant une poussière barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas ré-utiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une décharge locale de recyclage. Veuillez conserver l'emballage (et les instructions si incluses), car il contient des informations importantes.

Verwenden Sie 2 x 1,5V Typ AAA Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Plus- und Minus-Markierungen. Wechseln Sie alle verbrauchten Batterien gleichzeitig. Verbrauchte und neue Batterien, Akkus, verschiedene Typen (Alkali- oder Zink-Kohle-Batterien) oder verschiedene Batterienmarken sollten nicht miteinander kombiniert werden. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt werden. Wieder aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verbrauchte Batterien müssen sofort herausgenommen werden. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Batterieendeckel an seiner Stelle festgeschraubt ist. Das Symbol der durchgestrichenen Altablafette auf Rädern weist Sie darauf hin, dass unbrauchbare elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Haushalt entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht wieder verwenden oder recyceln können, sollten Sie ihn über den kommunalen Wertstoffhof/die örtliche Recyclinganlage entsorgen. Die Verpackung und Bedienungsanleitung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

Utilice 2 pilas AAA de 1,5 V. Tenga cuidado de colocar las pilas respetando las marcas de más y menos. Reemplace todas las pilas usadas al mismo tiempo. No mezcle pilas usadas y nuevas, recargables, de diferentes tipos (alcalinas o de zinc carbonílico) o de diferentes marcas. Use solo pilas del mismo tipo. Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de recargarse. Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación. Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente. Antes de usarlo, asegúrese de que la tapa esté bien colocada. El símbolo de la papelera con ruedas tachada que aparece en este producto sirve para

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

recordar que los productos residuos electrónicos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no va a volver a usar el artículo, depositelo en un punto de reciclaje. Se recomienda conservar el embalaje y las instrucciones (en caso de haber).

Utilizzare 2 batterie tipo AAA da 1,5 V. Prestare attenzione a montare batterie rispettando i segni più e meno. Sostituire tutte le batterie usate contemporaneamente. Non mescolare batterie nuove e usate, ricaricabili, di tipo diverso (alcaline o zinco-carbone) o batterie di marchi diversi. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere estratte dal prodotto prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo con la supervisione di un adulto. I terminali di alimentazione non devono essere in circuito chiuso. Le batterie esaurite devono essere rimosse immediatamente. Assicurarsi che il coperchio delle batterie è fermamente avvitato in posizione prima dell'utilizzo. L'iscrizione del cassonetto barrato stampata su questo prodotto serve a ricordare che i prodotti elettrici ed elettronici, batterie e accumulatori non vanno gettati assieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile utilizzarne o riciclarne il prodotto, rivolgersi a un sito ecologico o centro di riciclaggio locale. L'imballaggio (e le eventuali istruzioni) devono essere conservati poiché contengono informazioni importanti.

Gebruik 2 x 1,5 V type AAA batterijen. Let bij het plaatsen van de batterijen goed op het plus- en minus teken. Verwijder alle gebruikte batterijen tegelijkertijd. Mix geen oude met nieuwe batterijen, herlaadbaar met niet-herlaadbaar, verschillende typen (alkaline of koolstof-zink) of batterijen van verschillende merken met elkaar. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet herlaad worden. Niet-oplaadbare batterijen eerst uit het product voordat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. De oplaadbare batterijen mogen niet kortsluitend worden. Laag batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd. Houd rekening met de polariteit. Zorg ervoor dat het batterijkerf weer goed vastgeschroefd is voor gebruik. Het doorgestreepte recycling symbool op dit product moet u eraan herinneren dat elektronisch en elektrisch afval, batterijen en accumulator niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als u het artikel niet kunt hergebruiken of recycleren, moet u het aankondigen bij de aangewezen gemeentelijke instantie. De verpakking (en de instructies indien meegeleverd) moeten worden bewaard omdat ze belangrijke informatie bevatten.

Utilizar 2 pilhas de 1,5 V, do tipo AAA. Coloque as pilhas cuidadosamente, verificando as marcas do polo positivo e negativo. Substitua todas as pilhas usadas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas e usadas, recarregáveis, de tipos diferentes (álcalis ou zinco-carbono) ou pilhas de marcas diferentes. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob a supervisão de adultos. Os terminais de alimentação não devem estar sujetos a curto-circuito. As pilhas gastas devem ser removidas imediatamente. Desaperte a tampa das pilhas e insira as pilhas, observando a orientação de polaridade. Certifique-se de que a tampa da bateria foi firmemente apertada no seu lugar antes da utilização. O símbolo do caixote com uma cruz sobreposta que este produto apresenta serve para lembrá-lo que os produtos elétricos e eletrônicos residuais, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com os lixos domésticos. Se não lhe for possível reutilizar ou reciclar o seu artigo, este deverá ser descartado em locais públicos de recolha ou nas instalações de reciclagem das autoridades locais. Embalagem (e instruções, se incluídas) devem ser guardadas, porque contêm informações importantes.

MADE IN CHINA

FOR AU / NZ: IMPORTED FOR KMART  
STORES IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND.

43-183-494 25/22

DESIGNED IN THE UK  
**PALADONE®**

TEL: +44 (0)1273 230037

WORKING TITLE: ICON LIGHT INSTRUCTIONS

DATE OF CREATION: 02/03/22

THIS IMAGE REMAINS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF PALADONE PRODUCTS LTD 2020

PANTONE REFERENCES / FINISHES:



1C PRINT  
(BLACK)

CUTTERGUIDE INFORMATION:

INDICATES CUT

FLAT DIMENSIONS:  
149MM (W) X 210MM (H)