


3+

3 years + más
jahre + años
anni

Sitting Pretty Salon ChairTM



1



Lift up • Soulever • Anheben
Levanta • Alzare

Lift up the footrest support.


Soulevé le support du repose-pied.

Gestell der Fußstütze anheben.

Levanta el soporte del reposapiés.

Alzi sull'appoggio del poggiatesta.

2



The footrest will stay in upper position.

Le repose-pied reste dans la position supérieure.

Die Fußstütze wird angehobener Position bleiben.

El reposapiés queda en la posición superior.

Il poggiatesta starà in posizione eretta.

3



DO NOT put fingers between lever and pedal.

NE PAS mettre les doigts entre le levier et la pédale.

FINGER NICHT zwischen Pedale und Hebel stecken.

Se le pide de NO PONER los dedos entre la palanca y el pedal.

NON METTERE le dita tra la leva e il pedale.

Press down on pedal toraise the seat.


Appuie sur la pédale pour soulever le siège.

Zum Anheben des Sitzes auf das Pedal drücken.

Aprieta sobre el pedal para levantar el asiento.

Schiacciare in giù il pedale per alzare il sedile.

4



Be careful: seat slides down fast.

Fais attention : le siège glisse rapidement vers le bas.

Vorsicht: Der Sitz rutscht schnell herunter.

El asiento se desliza hacia abajo rápidamente.

Attenzione: il sedile si abbassa velocemente.

Press down on lever to lower seat to original position.

Appuie sur le levier pour rabaisser le siège à sa position originale.

Den Hebel herunterdrücken, um den Sitz wieder in die ursprüngliche Position zu bringen.

Aprieta sobre la palanca para bajar el asiento a su posición original.

Fare pressione sulla leva per riabbassare il sedile fin'alla posizione originale.



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.



our generation.

WARNING: Not suitable for children under 36 months due to small parts.
ATTENTION: Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments.
ACHTUNG: Wegen kleiner Teile nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
¡PRECAUCIÓN! No conviene a los niños menores de 36 meses. Contiene pequeños elementos.
AVVERTENZA: Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Presenza di piccoli elementi.