PALADONE

STAR WARS LOGO LIGHT

CONTENTS

MADE IN CHINA
MICRO USB INPUT
5V DC 500MA

MICRO USB CABLE

LOGO LIGHT

INSTALLATION

GB This product is not to be directly connected to the mains supply. This item can be used with a compatible mains powered transformer. This must be a short-circuit proof safety isolating transformer according to IEC 61558-2-6 or a plug-in transformer according to IEC 61558-2-7. The light can be powered by batteries, or by micro USB. When the micro USB cable is connected to the base the batteries will be bypassed. LEDs are not replaceable. Batteries should be replaced by an adult. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to create or recycle your battery it should be disposed of at a civic amenity site/local authority recycling facilities. Use 3 x 1.5 V type AAA batteries. Take care to fit batteries observing the pole (+ minus and plus) markings. Replace all used batteries at the same time. Do not mix used and new batteries, rechargeable, different types (alkaline or carbon zinc), or different brands of batteries. Only use batteries of the same type. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed (if rechargeable). To insert / replace batteries: Unscrew battery cover and insert batteries, observing polarity guide. Batteries are to be securely screwed in place before use. Packaging and instructions if included must be kept since they contain important information.

Wall mounting instructions:

DIY TASKS Check that the wall/mounting surface is suitable for this type of installation before commencing. Drilling/fixing until the tools and processes can be diagnosed. If you are uncomfortable or inexperienced working on these instructions, think consult a professional.

The following tools will be required for wall mounting:

- Pencil
- Tape Measure
- Electric Drill
- Spirit Level
- 2 Wall Mounting Screws & 2 Fixings

(please consult your local hardware store for advice on which type is required)

Select a suitable location for hanging. Ensure the power cable can reach the power supply. Hold it against the wall and mark the position of the two screw holes with a pencil. Drill holes at the marked points. Insert fixings if required. Insert screws. Transfer these measurements onto the wall and mark where the holes need to be drilled. Use a spirit level to check the holes are level. Drill two holes using a suitable size and type of drill bit. Install the suitable wall fixings into the holes and screw in your mounting screws. Mount onto the wall by inserting the screws with the wall mount fixtures. Use the spirit level again to check the item is level.

DE Dieses Produkt darf nicht direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Dieser Artikel kann mit einem kompatiblen Netzteil betrieben werden. Dabei muss es sich um ein Sicherheitstrennnetzteil mit Kurzschlussschutz gemäß IEC 61558-2-6 oder um ein Steckernetzteil gemäß IEC 61558-2-7 handeln. Das Licht kann mit Batterien oder per USB gespeist. Ist das USB-Kabel angeschlossen, werden die Batterien umgangen. Die LEDs können nicht ausgewechselt werden. Batterien sollten von Erwachsenen ausgetauscht werden. Die Verpackungsmaterialien und Anleitungen müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

Anleitung zur Wandmontage:

ACHTUNG! Prüfen Sie, ob die Wand/Befestigungsoberfläche für diese Installation geeignet ist, bevor Sie anfangen. Es kann zeitaufwändig sein, die Werkzeuge und Verfahren nicht zu kennen. Wenden Sie sich bei Unsicherheit, oder wenn Sie sich mit diesen Anweisungen hierbei, diese wenden Sie sich an einen Fachmann.

Es wird folgendes Werkzeug für die Wandbefestigung benötigt:

- Bleistift
- Maßband
- Bohrer
- Steckerwaage
- 2 Wandmontageschrauben & 2 Befestigungen

(fragen Sie bei Ihrem lokalen Hardware-Händler nach, welcher Typ erforderlich ist)

Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Aufhängung. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel das Netzteil erreicht. Halten Sie es gegen die Wand und zeichnen Sie mit einem Bleistift einen schwachen Umriss. Messen Sie auf den Hundsatz von der oberen & unteren Kante zu Mitte der Befestigungen. Übertragen Sie diese Maße auf die Wand und bohren Sie die ausgezeichneten Bohrungen an. Benutzen Sie zur exakten Ausrichtung eine Wasserwaage.

Setzen Sie mit einem entsprechenden Bohrer zwei Löcher. Dringen Sie die entsprechenden Wandbefestigung in das Bohrloch ein und befestigen Sie die Schrauben in der Wand. Montieren Sie das Produkt an der Wand, indem Sie die Schrauben durch die Wandhalterungsschlitze einführen. Benutzen Sie erneut die Wasserwaage zur exakten Ausrichtung.

FR Cette produits ne doit se relier sur l'alimentation électrique et secteur/ou électrique. Cette article/ le produit peut être utilisé avec un transformateur de sécurité compatible, qui doit être un transformateur d'isolement de sécurité, protégé des courts circuits selon la norme IEC 61558-2-6 ou un transformateur pour prise selon la norme IEC 61558-2-7. La lampe peut être alimentée par piles ou via secteur USB. Lorsque le câble micro USB est connecté à la base, les piles ne sont pas utilisées. Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. La polypropylène recyclable/ltaff une poubelle but les figurent sur ce produit est à jour. vous rapporter que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas recycler ou remplacer votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une décharge locale de recyclage. Utilisez 3 piles 1.5 V type AAA. Veillez à mettre les piles en respectant les polités plus et moins. Remplacez toutes les piles usagées en même temps. Ne mélangez pas les piles neuves et usagées, rechargeables, de différents types (alcalines ou carbone-zinc) ou différentes marques de piles. Utilisez uniquement des piles du même type. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Les bornes d'alimentation ou donnent pas être court-circuitées. Les piles déchargées doivent être retirées immédiatement. Pour insérer / remplacer les piles : Dévisser la trappe du compartiment à piles et insérer les piles en tenant compte des indications de polarité. Veillez à ce que la vis de remplacement à piles soit bien vissé avant utilisation. Veuillez conserver l'emballage (et les indications si incluses), car il contient des informations importantes.

ATTENTION ! Assurez-vous que le mur ou la surface de montage convient à ce type d'installation avant de commencer. Une mauvaise manipulation des outils et des procédés peut être dangereuse. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces instructions, demandez conseil à un professionnel.

Les outils suivants seront nécessaires pour le montage mural :

- Crayon
- Mètre ruban
- Perceuse électrique
- Niveau à bulle
- 2 Vis de fixation & 2 ancrochets

(veuillez demander conseil dans votre quincaillerie locale pour savoir quel type est requis)

Sélectionnez un emplacement approprié pour l'accrochage. Vérifiez que le câble d'alimentation peut atteindre la source d'alimentation. Tenez le contre le mur et marquez l'endroit où les trous doivent être percés. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que les trous sont de niveau. Percez deux trous pilote à une profondeur de fixage du type de vis de votre kit. Installez les fixations murales adaptées dans les trous et vissez. Effectuez le montage au mur en faisant correspondre les vis avec les dispositifs de montage muraux. Utilisez de nouveau le niveau à bulle pour vérifier que le produit est de niveau.

ES Este producto no debe conectarse directamente a la red eléctrica. Este artículo puede usarse con un transformador de red compatible, que debe ser un transformador de seguridad de aislamiento, protegido contra cortocircuitos según la norma IEC 61558-2-6 o un transformador para enchufe de pared según la norma IEC 61558-2-7. La lámpara puede funcionar con pilas o mediante la conexión USB. Cuando el cable micro USB está conectado a la base, las pilas no se utilizarán. Las bombillas LED no son reemplazables. La polipropileno reciclable/ltaff una poubelle but les figurent sur ce produit est à jour. vous rapporter que los equipamientos/productos eléctricos y electrónicos, las pilas y las baterías no deben tirarse con los desechos domésticos. Si no va a volver a usar el artículo, deposítelo en un punto de reciclaje / centro de vertidos. Utilice 3 pilas AAA de 1.5 V. Tenga cuidado de colocar las pilas respetando las marcas de más y menos. Reemplace todas las pilas usadas al mismo tiempo. No mezcle pilas usadas y nuevas, recargables, de diferentes tipos (alcalinas o de zinc-carbono) o de diferentes marcas. Use solo pilas del mismo tipo. Las pilas no recargables no se deben recargar. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de recargarse. Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación. Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente. Insertar o cambiar las pilas: Desenrosque la tapa y observe los polos positivo y negativo a la polaridad. Antes de usarlo, asegúrese de que la tapa está bien colocada. Se recomienda conservar el embalaje y las instrucciones (en caso de haberlo), ya que contienen información importante.

INSTRUCCIONES para el montaje en la pared:

ATENCIÓN! Compruebe que la superficie de montaje/pared es adecuada

para este tipo de instalación antes de comenzar. La falta de familiaridad con las herramientas y/o los procesos puede ser peligrosa. Si se siente inseguro o no tiene experiencia con este tipo de instalaciones, póngase en contacto con un profesional.

Necesitará las siguientes herramientas para el montaje en pared:

- Lápiz
- Cinta de medir
- Taladro eléctrico
- Nivel de burbuja
- 2 Tornillos de montaje en la pared y 2 elementos de fijación

(por favor, consulte con su ferretería de confianza qué tipo de material utilizar)

Seleccione un lugar adecuado en el que colgar el producto. Asegúrese de que el cable de alimentación llega a la fuente de alimentación. Sostenga el producto contra la pared y trace de forma suave la línea del perfil con un lápiz. Utilice la cinta métrica para medir la distancia que hay de los dos taladros superiores e inferiores hasta el centro de las ranuras de los soportes de pared. Transfiera esas medidas a la pared y marque el lugar donde necesita taladrar los agujeros. Utilice un nivel para comprobar que los agujeros están nivelados. Haga dos agujeros con una broca del tipo y tamaño adecuado donde los elementos no fijenlo a la pared en los agujeros y ventiladores

en sus bastos de montaje. Coloque el producto en la pared de forma que los tornillos sobresalgan con las flanderas de montaje en pared. Utilice otra vez el nivel para comprobar que el artículo está nivelado.

CZ Osvobodit se nemůže být přímo připojen k síťovému napájení. Tato položka může být použita s kompatibilním napájecím transformátorem. Musí se jednat o bezpečnostní oddělovací transformátor odolný proti zkratu podle normy IEC 61558-2-6 nebo o zástrčkový transformátor podle normy IEC 61558-2-7. Světlo může být napájeno bateriemi nebo přes micro USB. Když je micro USB kabel připojen k základně, baterie jsou obejity. Žárovky LED nelze vyměnit. Baterie by měly být vyměněny dospělou osobou. Nemíchejte staré a nové baterie. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí baterie a akumulátory by neměly být likvidovány s domácím odpadem. Pokud nejste schopni baterie vyrobit nebo recyklovat, měly by být zlikvidovány na místní recyklační místo / místní úřady. Použijte 3 baterie typu AAA. Dbejte na to, abyste baterie vložili podle značek plus a mínus. Vyměňte všechny použité baterie najednou. Nemíchejte použité a nové baterie, dobíjecí, různé typy (alkalické nebo uhlík-zinek) nebo různé značky baterií. Používejte pouze baterie stejného typu. Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie se musí před nabíjením vyjmout z výrobku. Dobíjecí baterie smí dobíjet pouze dospělá osoba pod dohledem. Napájecí svorky se nesmí zkratovat. Vybité baterie se musí vyjmout (pokud jsou dobíjecí). Vložení / výměna baterií: Odšroubujte kryt baterie a vložte baterie, přičemž dodržujte pokyny k polaritě. Před použitím se ujistěte, že jsou baterie pevně přišroubovány. Obal a návod (pokud je součástí) si uschovejte, protože obsahují důležité informace.

Pokyny pro montáž na stěnu:

POZOR! Než začnete, ověřte, zda je stěna/montážní plocha vhodná pro tento typ instalace. Pokud nebudete vědět, co děláte, můžete se dostat do problémů. Pokud si nejste jistí, že dokážete tyto pokyny dodržet, nebo pokud nemáte s podobnými instalacemi zkušenosti, poraďte se s odborníkem.

Budete potřebovat následující nářadí:

- Tužka
- Svinovací metr
- Elektrická vrtačka
- Vodováha
- 2 Montážní šrouby a 2 hmoždinky

(poraďte se s místním železářstvím, jaký typ je vyžadován)

Vyberte vhodné místo pro zavěšení. Ujistěte se, že napájecí kabel dosáhne ke zdroji napájení. Přidržte jej na zeď a tužkou si označte místa pro dva otvory pro šrouby. Vyvrtejte otvory v označených místech. Vložte hmoždinky, pokud je to třeba. Zašroubujte šrouby. Přeneste tyto rozměry na zeď a označte místa, kde je třeba vyvrtat otvory. Použijte vodováhu, abyste se ujistili, že jsou otvory vodorovné. Vyvrtejte dva otvory pomocí vrtáku vhodné velikosti a typu. Do vyvrtaných otvorů vložte vhodné nástěnné hmoždinky a zašroubujte šrouby. Namontujte na zeď tak, že zasunete šrouby do montážních otvorů. Znovu použijte vodováhu, abyste se ujistili, že je položka vodorovně.

PT Este produto não deve ser ligado diretamente à rede elétrica. Este item pode ser usado com um transformador compatível alimentado pela rede elétrica. Este deve ser um transformador de segurança de isolamento à prova de curto-circuito, de acordo com a norma IEC 61558-2-6 ou um transformador de ficha de acordo com a norma IEC 61558-2-7. A luz pode ser alimentada por pilhas ou micro USB. Quando o cabo micro USB estiver ligado à base, as pilhas não serão utilizadas. As lâmpadas LED não são substituíveis. A polipropileno reciclável/ltaff uma poubelle but les figurent sur este produto está atualizado. Para obter mais informações sobre a eliminação correta deste produto, contacte a sua autoridade local responsável pela gestão de resíduos. Utilize 3 pilhas do tipo AAA. Tenha cuidado para colocar as pilhas de acordo com as marcações de polaridade (mais e menos). Substitua todas as pilhas usadas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas e usadas, recarregáveis, de diferentes tipos (alcalinas ou de zinco-carbono) ou de diferentes marcas. Use apenas pilhas do mesmo tipo. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do produto antes de serem recarregadas. As pilhas recarregáveis só devem ser recarregadas sob a supervisão de adultos. Os terminais de alimentação não devem estar ligados a curto-circuito. As pilhas gastas devem ser removidas imediatamente. Para inserir/substituir as pilhas: Desparafuse a tampa das pilhas e insira as pilhas, observando a orientação de polaridade (verifique se do que a tampa da bateria foi firmemente apertada/está no seu lugar antes de utilizá-la). Embalagem e instruções, se estiverem dentro das guardadas, porque contêm informações importantes.

Instruções de montagem na parede:

DJ IDEADOR! Verifique se a parede/superfície de suporte são apropriadas para este tipo de instalação antes de começar. O desconhecimento das ferramentas e processos pode ser perigoso. Se não está confortável ou não tem experiência em trabalhar com estas indicações, deve consultar um profissional.

Serão necessárias as seguintes ferramentas para a montagem na parede:

- Lápis
- Fita métrica
- Berbequino
- Nível de bolha

• 2 parafusos de montagem na parede e 2 buchas

(por favor, consulte a sua loja de ferragens local para receber conselhos

sobre o tipo de itens necessários

Escolha um local adequado para pendurar. Verifique se o cabo de energia pode chegar à fonte de alimentação. Segure-o contra a parede e desenhe um contorno leve com um lápis. No cabo, proceder faça a medição dos limites superiores e inferiores furados até o centro das ranhuras dos suportes de parede. Transfira essas medidas para a parede e marque o lugar onde os furos têm de ser perfurados. Use um nível de bolha para assegurar que os buracos estão nivelados. Faça dois furados usando um tamanho e tipo adequado de broca. Instale as buchas de parede adequadas nos furados e aperte os parafusos de montagem. Monte na parede, combinando os parafusos com as flanges de montagem na parede. Use o nível de bolha novamente para verificar se o item está nivelado.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

PALADONE

STAR WARS LOGO LIGHT

FUNCTIONS



Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MADE IN CHINA
FOR AU / NZ IMPORTED FOR IMMPT
STORED IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

43-183-562 25/22

DESIGNED IN THE UK
PALADONE®

TEL: +44 (0)1273 208087

WORKING TITLE: STAR WARS LOGO LIGHT

DATE OF CREATION: 08/09/21

THIS MARK ENSURES THE INTELLECTUAL DEFINERY OF RELIABLE PRODUCTS AND USER

STAR WARS

PANTONE REFERENCES / FINISHED

K (BLACK)
1 COLOUR PRINT

CUTTER/GUIDE INFORMATION

INDICATED CUT

FLAT DIMENSIONS
210MM (W) X 297MM (H)