WARNINGS!

AVERTISSEMENTS - WARNUNGEN - ADVERTENCIAS - AVVERTENZE - WAARSCHUWINGEN - AVISOS - VAROVANÍ - ADVARSLER - VAROITUKSIA - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
HOFWELZETTEKENS - ADVARSLER - OSTRZEŻENIE - UPOZORNILA - UPOZORNENIA - VARNINGAR

GB Caution! This product is not to be directly connected to the mains supply. This item can be used with a compatible mains powered transformer. This must be a short-circuit proof safety isolating transformer according to IEC 61558-2-16 or a toys transformer according to IEC 61558-2-7. Make rated output: 5V DC. LEDs are not replaceable. Batteries are not replaceable. The crossed out wheelie-bin symbol on this product is to remind you that it falls under the European Directive 2012/19/EU and should be disposed of separately from other waste of with household waste. If you are unable to re-use or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity site/local authority recycling facilities. Packaging (and instructions if included) must be kept since they contain important information. Use only in dry conditions. Never submerge in water or use near heat sources. Keep out of the reach of children. Do not touch the electrical contacts. Do not short circuit the contacts. Do not use if the transformer can cause electrical shock. This toy can be used with the USB cable provided. It can also be used with a compatible Transformer for toys. A transformer with rated output 5V DC should be used. The transformer is not a toy. Charging is to be carried out by an adult. Always disconnect the product before cleaning. Use a dry or damp cloth. Never submerge in water or use chemicals for cleaning. The transformer, toys product or battery charger used with the product shall be regularly examined for damage to the cable, plug, enclosure and other parts. If damaged, it must not be used until the damaged part/parts have been repaired.(GB) Attention! Ce produit ne doit pas être raccordé directement au courant principal. Ce produit peut être utilisé avec un transformateur de tension compatible. qui doit être un transformateur d'isolement de sécurité protégé des courts circuits selon la norme IEC 61558-2-16 ou un transformateur pour jouets selon la norme IEC 61558-2-7. Puissance nominale de sortie max. 5V DC. Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. Piles non remplaçables. Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur le produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Si vous ne pouvez pas le réutiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une décharge municipale. Les emballages (et les instructions si elles sont incluses) doivent être conservés car ils contiennent des informations importantes. Le jouet ne convient pas aux enfants de moins 3 ans. Une mauvaise utilisation du transformateur peut entraîner un choc électrique. Ce jouet peut être utilisé avec le câble USB fourni. Il peut également être utilisé avec un transformateur pour jouets compatible. Vous devez utiliser un transformateur d'une puissance nominale de 5 V DC. Le transformateur n'est pas un jouet. La recharge doit être effectuée par un adulte. Débranchez toujours le produit avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon sec ou humide. Ne jamais submerger dans l'eau ni utiliser de produits chimiques pour le nettoyage. Le transformateur, le bloc d'alimentation ou le chargeur de batterie utilisé avec le produit doit être régulièrement examiné pour vérifier que le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou d'autres pièces ne sont pas endommagés et, en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la/les pièce/s endommagée/s n'a/ont pas été réparée/s. (GB) Cet produit ne doit pas être mis avec des ordures ménagères. Cette Article kann nicht wie kommunale Hausmüll behandelt werden. Dabei muss nach gemäß IEC 61558-2-16 um einen kurzschlussfesten Sicherheits-Trennstab oder gemäß IEC 61558-2-7 um einen Spielzeugtrafo handeln. Maximale Nennleistung: 5V DC. Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. Batterien können nicht ersetzt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass unbrauchbare elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht weiterverwenden oder recyclen können, sollten Sie ihn über den kommunalen Wertstoffhof die örtliche Recyclinganlage entsorgen. Die Verpackung und Bedienungsanleitung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Der falsche Verwendung des Transformators kann elektrische Schläge zur Folge haben. Das Spielzeug kann mit dem USB-Kabel betrieben werden. Es kann auch mit einem kompatiblen Spielzeugtrafo betrieben werden. Spielzeug verwendet werden. Ein Transformator mit einer Nennleistung von 5V DC sollte verwendet werden. Der Transformator ist kein Spielzeug. Das Laden muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Das Produkt stets vor der Reinigung Chemikalien verwenden. Lösungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden. Der Transformator mit einer Nennleistung von 5V DC sollte verwendet werden. Der Transformator ist kein Spielzeug. Das Laden muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Das Produkt stets vor der Reinigung Chemikalien verwenden. Lösungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden. Der mit dem Produkt verwendete Transformator, das Netzteil oder das Batterieladegerät muss regelmäßig auf Schäden an der Netzleitung, dem Stecker, dem Gehäuse oder anderen Teilen überprüft werden und dürfen im Schadensfall erst nach der Behebung des Schadens verwendet werden.(DE) Precaution! Este producto no debe ser conectado directamente al suministro eléctrico. Este artículo puede usarse con un transformador de tensión compatible. Este debe ser un transformador de seguridad de aislamiento a prueba de cortocircuitos según la norma IEC 61558-2-16 o un transformador para juguetes de acuerdo con la norma IEC 61558-2-7. Resultado máximo 5V DC. Los LEDs no pueden reemplazarse. Las pilas no se pueden cambiar.El símbolo de la papelera con ruedas tachada que aparece en este producto sirve para recordarle que los productos residuales eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no va a volver a usar el artículo, deposítelo en un punto verde de reciclaje. Se recomienda conservar el embalaje (y las instrucciones en caso de haber), ya que contienen información importante. Juguete no apto para niños menores de 3 años. El mal uso del transformador puede provocar descargas eléctricas. Este juguete se puede utilizar con el cable USB que viene con él. Asimismo, se puede utilizar con un transformador eléctrico compatible. Se debe usar un transformador con una salida nominal de 5V CC. El transformador no es un juguete. Debe realizar la recarga un adulto. Desconecte siempre el producto antes de limpiarlo. Utilice un paño humedo o seco. No sumerja nunca el producto en agua ni utilice productos químicos para la limpieza. El transformador, la fuente de alimentación o el cargador de baterías utilizado con el producto deben examinarse regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras piezas. Si está dañado, no debe usarse hasta que se haya reparado el/los daño.(CZ) Attenzione! Questo prodotto non deve essere connesso direttamente alla tensione di rete. La lampada può essere usata con un trasformatore di rete compatibile. Questo deve essere un trasformatore di isolamento di sicurezza con protezione contro cortocircuiti in conformità con la norma IEC 61558-2-16, oppure un trasformatore per giocattoli secondo la norma IEC 61558-2-7. Potenza nominale: 5V DC. Le lampadine LED non sono sostituibili. Le pile non sono sostituibili. Il simbolo del cestino barrato sopra un bidone che indica che questo prodotto rientra nella direttiva 2012/19/EU. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzare o riciclare il prodotto, rivolgersi a un ente ecologico o centro di riciclaggio locale. L'imballaggio (e le eventuali istruzioni) devono essere conservati poiché contengono informazioni importanti. Il giocattolo non è adatto a bambini sotto i 3 anni. L'uso improprio del trasformatore può causare la folgorazione. Questo giocattolo può essere usato con il cavo USB in dotazione o anche con un trasformatore per giocattoli compatibile. Il trasformatore deve avere potenza nominale 5V DC. Il trasformatore non è un giocattolo. La ricarica deve essere effettuata da una persona adulta. Scollegare sempre il prodotto prima della pulizia. Usare un panno asciutto o umido. Non immergere mai in acqua né utilizzare sostanze chimiche per la pulizia. Il trasformatore, il gruppo di alimentazione o il caricatore di batterie utilizzato con il prodotto deve essere sottoposto a controlli periodici per verificare che non vi siano danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti. In caso di danni, non utilizzarlo finché il danno non sia stato riparato. (PL) Wiarochwalnej! Dit product mag niet direct op netspanning aangesloten. Het voorwerp kan worden gebruikt met een geschikte transformator op netspanning. Dit moet een veiligheidstransformator zijn bewilligd tegen kortsluitingen in overeenstemming met IEC 61558-2-16 of een speelgoedtransformator in overeenstemming met IEC 61558-2-7. Max. nominaal vermogen 5V DC. De LED's zijn niet vervangbaar. Batterijen kunnen niet vervangen worden. Het doorgestreepte rolcontainersymbool op dit product wijst erop dat het onder de Europese richtlijn 2012/19/EU valt. Dit product mag niet samen met het overige huishoudelijke afval worden gooid. Als u uw product niet meer kunt hergebruiken of recycle, dan dient u dit te doen bij een plaatselijk recycleerbedrijf. De verpakking (en de instructies indien meegeleverd) moeten worden bewaard omdat ze belangrijke informatie bevatten. Het speelgoed is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar. Misbruik van de transformator kan leiden tot elektrische schokken. Dit speelgoed kan gebruikt worden met de bijgeleverde USB-kabel. Het kan ook gebruikt worden met een compatibele transformator voor speelgoed. Er moet een transformator van 5V DC worden gebruikt worden. De transformator is geen speelgoed. Opladen moet gedaan worden door een volwassene. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor reinigen. Gebruik een droge of vochtige doek. Nooit onderdompelen in water of chemische stoffen gebruiken voor de reiniging. De transformator, voeding of batterijlader die met het product wordt gebruikt moeten regelmatig worden gecontroleerd op schade aan de netkoord, de stekker, de behuizing of andere onderdelen, en in het geval van schade mag het niet worden gebruikt totdat de schade is hersteld.(PT) ATENÇÃO: este brinquedo produz luzes a piscar que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados. Luz alternada por USB. Cuidado! Este produto não deve ser diretamente ligado à rede elétrica. Este item pode ser usado com um transformador de corrente compatível. Esse transformador deverá ter um isolamento de segurança à prova de curto-circuito, conforme a norma IEC 61558-2-16, ou um transformador para brinquedos, conforme a norma IEC 61558-2-7.Potência nominal de saída máxima 5V DC. Os LED não são substituíveis. As pilhas não são substituíveis.O símbolo do caixote do lixo com cruz sobreposta que este produto apresenta serve para lembrar-lhe que os produtos elétricos e eletrónicos residuais, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Se não lhe for possível reutilizar ou reciclar o seu artigo, este deverá ser descartado em locais públicos de reciclia ou nas instalações de recolagem das autoridades locais. Embalagens (e instruções, se incluídas) devem ser mantidas, porque contêm informações importantes. Este brinquedo não se destina a crianças menores de 3 anos. A má utilização do transformador pode provocar choque elétrico. Este brinquedo pode ser usado com o cabo USB fornecido. Pode também ser usado com um transformador compatível para brinquedos (compatível). Deve ser utilizado um transformador com uma saída nominal de 5V DC. O transformador não é um brinquedo. O carregamento deverá ser feito por um adulto. Desligue sempre o produto antes de o limpar. Use um pano seco ou ligeiramente humedecido. Nunca mergulhe em água nem use produtos químicos para a limpeza. O transformador, a fonte de alimentação ou o carregador de baterias usados com o produto devem ser examinados regularmente para verificar se existem danos no fio de alimentação, ficha, invólucro ou outras peças e, em caso de danos, não devem ser usados até que os danos tenham sido reparados.(SK) Pozornosť! Tento výrobok nie je možné priamo pripojiť k napájaniu. Tento produkt je možné používať s kompatibilným zdrojom transformátorom. Musí sa jedná o bezpečnostný oddělovací transformátor odolný proti zkratu podle IEC 61558-2-16 nebo bezpečnostní transformátor pro hračky podle IEC 61558-2-7. Maximálním výkonu 5 V (stejnosměrné). LED diody nejsou vyměnitelné. Baterie nejsou vyměnitelné. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na tomto výrobku vám připomíná, že elektrický a elektronický odpad, baterie a akumulátory by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem. Pokud produkt nedokážete znovu použít nebo recyklovat, měli byste jej zlikvidovat v místním sběrném dvoře. Obal (a návod, pokud je součástí balení) je třeba uchovat, protože obsahuje důležité informace. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem. Tuto hračku je možné používat s dodaným USB kabelem. Může být použita s kompatibilním transformátorem na hračky". Měl by být použit transformátor se jmenovitým výstupem 5 V DC. Transformátor není hračka. Nabíjení musí provádět dospělá osoba. Vždy před čištěním odpojte. Použijte suchý nebo vlhký hadřík. Nikdy neponořujte do vody ani nepoužívejte k čištění chemikálie. Transformátor, napájení zdroj nebo nabíječka baterií používané v výrobkem musí být pravidelně kontrolovány kvůli možnému poškození napájecího kabelu, zástrčky, kryty nebo jiných částí a v případě poškození je nutné je vyladit z provozu, dokud nebude závada opravena.(GR) Αδιανοεί! Dette produkt må ikke tilsluttes direkte til strømforsyningen. Denne vare kan bruges med en kompatibel strømtransformator. Dette skal være en kortslutningssikker sikkerhedsisolerende transformator i henhold til IEC 61558-2-16 eller en legetøjstransformator i henhold til IEC 61558-2-7. Maks. nominel effekt: 5V DC. Lysdiodene kan ikke udskiftes. Batterierne kan ikke udskiftes. Symbolet med en overstreget skraldespand på dette produkt er en påmindelse om, at det falder under EU-direktiv 2012/19/EU og skal bortskaffes separat fra andet affald. Hvis du ikke er i stand til at genbruge eller ikke kan bortskaffe denne vare hos husholdningsaffaldet, bør du aber en i stand til at genbruge eller genvinde det produkt, skal det bortskaffes på et lokalt kommunalt genbrugsanlæg. Emballage (og eventuelle anvisninger) skal opbevares, eftersom de indeholder vigtige oplysninger. Legetøjet er ikke beregnet til børn under 3 år. Forkert brug af transformeren kan forårsage elektrisk stød. Dette legetøj kan bruges med det medfølgende USB-kabel. Det kan også bruges med en kompatibel "transformator til legetøj". Der skal anvendes en transformer med nominel effekt 5V DC. Transformeren er ikke noget legetøj. Opladning skal udføres af en voksen. Afbryd altid strømmen til produktet før rengøring. Brug en tør eller fugtig klud. Ikke nedsænk nedsænkes i vand eller brug aldrig kemikalier til rengøring. Transformeren, netadapteren eller batteriopladeren, der bruges sammen med produktet, skal kontrolleres regelmæssigt for skader på netkablet, stikket, kabinettet eller andre dele, og i tilfælde af skader må de ikke bruges, og de skal enten reparere eller udskifte. (FI) Huomio! Tuotetta ei saa kytkeä suoraan sähköverkkoon. Tuotetta voidaan käyttää yhteensopivan verkkokäyttöisen muuntajan kanssa. Sen on olava standardin IEC 61558-2-16 mukainen oikosulun kestävä suojaävjännitemuuntaja tai standardin IEC 61558-2-7 mukainen lelulle tarkoitettu muuntaja. Suurin nimellisteho 5V DC. LEDit eivät ole vaihtoehtoisia. Paristot eivät ole vaihtoehtoisia. Tämän tuotteen yläosassa jäteastian symboli muistuttaa sinua siitä, että sähkö- ja elektroniikkaromussa, paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Jos et voi käyttää tuotettasi uudelleen tai kierrättää sitä, se on hävittävä jäteasemilla / paikallisen viranomaisen kierrätyslaitoksessa. Pakkaus (ja ohjeet, jos ne ovat mukana) on säilytettävä, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja. Lelua ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiille lapsille. Mountain sähkökäyttö voi aiheuttaa sähköiskun. Tätä lelua voidaan käyttää mukana toimitettua USB-kaapelia. Sitä voidaan käyttää myös yhteensopivan lelumuuntajan kanssa. Muuntajan on oltava nominaalisen ulostulon 5V DC muuntaja. Muuntaja ei ole lelu. Lataus on suoritettava aikuisen. Irrota laite aina pistorasiasta. Käytä kuivaa tai kosteaa liinaa. Älä koskaan upota veteen tai käytä kemikaalia puhdistusta varten. Tuotteen kanssa käytetty muuntaja, virtalähde tai akkulataa on tarkastettava säännöllisesti, jotta vrtäpitäen, pistokkeen, kotelon tai muiden osien vaurioi voidan havaita. Vahingoittunutta laitetta ei saa käyttää, kunnes se on korjattu. (SE) Varsamt! Ej tejsbrö för nätström. Vi rekommenderar att en transformator med lämplig effekt. Det ska vara en kortslutningssäker isolerande säkerhetstransformator i enlighet med IEC 61558-2-16 eller en leksakstransformator i enlighet med IEC 61558-2-7. Maximal nominell effekt: 5 V DC. LED-ljus kan inte byttas ut. Batterierna kan inte utbytas. Symbolen med en överstruken skräpcontainer på detta produkt är en påminnelse om att den omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU och ska kasseras separat från annat avfall. Om du inte kan återanvända eller återvinna produkten ska den kasseras på en kommunal/lokal återvinningsstation. Förpackningen (och bruksanvisningen om den medföljer) ska sparas eftersom de innehåller viktig information. Leksaken är inte avsedd för barn under 3 år. Felaktig användning av transformatorn kan leda till elektrisk stöt. Denna leksak kan användas med den medföljande USB-kabeln. Den kan också användas med en kompatibel transformator för leksaker". En transformator med nominell effekt på 5V DC ska användas. Transformatorn är inte en leksak. Laddning ska utföras av vuxen. Koppla alltid bort produkten före rengöring. Använd en torr eller fuktig trasa. Sänk aldrig ned i vatten och använd aldrig kemikalier för rengöring. Transformatorn, nätadaptern eller batteriladdaren som används med produkten skall regelbundet undersökas med avseende på skador på nätkabeln, kontakten, höljet eller andra delar, och i händelse av skador får den inte användas förrän skadorna har reparerats.

INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI - GEBRAUCHSANWEISUNG - FOLLETO DE INSTRUCCIONES - FOGLIETTO ILLUSTRATIVO - INSTRUCTIEFOLDER - FOLHETO DE INSTRUÇÕES

GB To Charge: Connect the device using the USB cable supplied. Do not charge the device overnight. Do not leave unattended while charging. Only connect the device to a USB socket or approved 5V DC power supply/adapter with a Maximum rated output of 5V DC (Amp). If you are unsure, consult your local electrical specialist. Avoid exposing your device to extreme environmental conditions such as hot or cold temperatures, direct sunlight, humidity, fire, dampness, Disposal: Do not dispose of in normal household waste. Do not dispose of in fire. Do not let the device become wet or expose it to water. Troubleshooting, Problem: The device is not charging, Solution: Check condition of cable and its connections. Ensure the USB port is fully charged. Ensure the connection points on the charging sockets may need switching on before a charge can be delivered. Check condition of cable and its connections. Detach and re-attach cables between the power source and device. If your problem is not listed above or persists after following the solutions listed, do not under any circumstances attempt to through our website: www.paladone.com. (DE) Pour charger : Connectez l'appareil à l'aide du câble USB fourni. Ne chargez pas l'appareil la nuit. Ne pas laisser sans surveillance pendant le chargement. Connectez uniquement l'appareil à une prise USB ou à une alimentation/adaptateur 5V DC approuvé avec une sortie nominale maximale de 5V DC (A. En cas de doute, consultez votre spécialiste en électricité local. Evitez d'exposer votre appareil à des environnements extrêmes tels que des températures chaudes ou froides, la lumière directe du soleil, l'humidité, le feu, l'humidité. Élimination des déchets : Ne pas jeter dans les ordures ménagères. Ne pas jeter dans le feu. Ne laissez pas l'appareil devenir humide ou être immergé dans l'eau. Dépannage, Problème, L'appareil ne charge pas, Solution, Vérifier l'état du câble et de ses connexions. Détachez et rébranchez les câbles entre l'appareil et la prise de courant. Certaines prises de courant doivent d'abord être allumées avant de pouvoir recevoir la charge. Vérifiez l'état du câble et de ses connexions. Détachez et rebranchez les câbles entre la source d'alimentation et l'appareil. Si votre problème n'est pas répertorié ci-dessus ou persiste après avoir suivi les solutions indiquées, ne tentez en aucun cas de réparer votre appareil. Rendez-vous contacter par le biais de notre site Web : www.paladone.com. (ES) Para cargar: Conecte el dispositivo con el cable USB incluido. No cargue el dispositivo durante la noche. No lo deje sin supervisar mientras se está cargando. Conecte el dispositivo únicamente a una toma USB o fuente de alimentación/adaptador 5V DC/Amp homologados con una potencia nominal máxima de 5 V CC (amp). Si no está seguro, consulte con un electricista local. Evite exponer el dispositivo a ambientes extremos, como temperaturas calientes o frías, luz solar directa, humedad o fuego. Cómo desechar: No lo deseche en la basura doméstica normal. No lo arroje al fuego. No permita que el dispositivo se moje o entre en contacto con el agua. Resolución de problemas, Problema, El dispositivo no se está cargando, Solución, Comprueba el estado del cable y sus conexiones. Desconecte y vuelva a conectar los cables de la electricidad entre la fuente de alimentación y el dispositivo. Si su problema no aparece en la lista o continúa sin resolverse después de aplicar las soluciones enumeradas, no intente bajo ningún concepto reparar el producto por su cuenta. Por favor, contáctenos a través de nuestro sitio web: www.paladone.com. (PT) Para carregar: Ligue o dispositivo com o cabo USB fornecido. Não deixe a carregar sem supervisão. Ligue o dispositivo apenas a uma tomada USB ou a uma fonte de alimentação/adaptador aprovado pela 5V DC/Amp com uma saída nominal máxima de 5V DC (Amp. Se tiver dúvidas, consulte o seu técnico local. Evite expor o dispositivo a ambientes extremos, como temperaturas quentes ou frias, luz solar direta, humidade, fogo, humidade. Eliminação: Não deitar no lixo doméstico normal. Não deite no fogo. Não deixe o dispositivo ficar molhado ou submerso em água. Resolução de problemas, Problema, O dispositivo não está a carregar, Solução, Verifique a condição do cabo e as suas ligações. Certifique-se de que a tomada USB está totalmente carregada. Certifique-se de que o dispositivo é ativado. Ligue o dispositivo a uma tomada USB ou fonte de alimentação/adaptador 5V DC/Amp com uma saída nominal máxima de 5V DC (Amp. Se não tiver certeza, consulte um técnico local. Se o seu problema não estiver listado acima ou se persistir após ter seguido as soluções indicadas, não tente reparar o produto por conta própria. Por favor, contacte-nos através do nosso site: www.paladone.com.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The toy is only to be connected to equipment of Class I intended on the equipment with ⏚.

Ce jouet doit être uniquement branché à un équipement de Catégorie II, indiqué sur l'équipement par un ⧈.

Das Spielzeug darf nur mit Geräten, pursuant to Part I of Kategorie 2 betrieben werden und an einem Equipment versehen ist ⧈.

Il giocattolo solo deve connesso a un equipo de clase II que aparece marcado con ⧈.

Het speelgoed mag alleen aangesloten worden op apparatuur van Klasse II, aangegeven op het product ⧈.

O brinquedo deve ser ligado a um equipamento de Classe II, assinalado com ⧈.

Leksaken er kun beregnet til et udstyr af klasse II, som er markeret på udstyret med ⧈.

Lelun saa kytkeä vain Kategoria II, jotka kuvataan laitteessa ⧈.

Till leksaken skall anslutas utrustning av klass II som är märkt med ⧈.

Το παιχνίδι πρέπει μόνο σε εξοπλισμό κλάσης II που αναφέρεται στο εξοπλισμό με την ένδειξη ⧈.

Tu zabawki należy podłączyć tylko do sprzętu klasy II zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu. ⧈.

Leikkivä laite ainoastaan II luokan laitteisiin, jotka on merkitty laitteeseen ⧈.

Hračka sa smie pripájať iba k zariadeniu triedy II označenému na zariadení znakom ⧈.

Leksaken kan endast anslutas till utrustning av klass II som är märkt med ⧈.

KEY

CLÉ - SCHLÜSSEL - CLAVE - CHAVE - SLEUTEL - TECLA

Timer Switch
Minuterie réglable
Timer-Schalter
Interruptor temporizador
Interruttore timer
Timerschakelaar
Interruptor do temporizador

Power/Light Switch
Interrupteur d'alimentation/d'éclairage
Netz-/Lichtschalter
Interruptor de alimentación/luz
Interruttore alimentazione/luce
Stroom-/lichtschakelaar
Interruptor de Ligar/Desligar

Silicone Light
Lampe en silicone - Silikon-Licht
Luz de silicona - Luce in silicone
Siliconenlicht - Luz de silicone

Tap through modes
Cliquez à travers les modes
Schalten Sie durch Tippen durch die Modi
Pulse para cambiar de modo
Tocca per selezionare le varie modalità
Door modi tikken
Tocar para percorrer os modos



Type-C Charging Port
Port de Recharge de Type C
Ladeanschluss Typ-C
Puerto de carga tipo C
Porta di ricarica USB Type-C
Laadpoort USB-C
Porta de carregamento tipo C

Built in 8pcs LED light
Lumière LED intégrée de 8 pièces
Eingebautes 8-teiliges LED-Licht
Luz LED incorporada de 8 piezas
Composto da Blau LED
Ingebouwd LED-licht, 8 stuks
8 luzes LED integradas

Tap the light to switch through the modes
Appuyez sur la lumière pour basculer entre les modes
Tippen Sie auf das Licht, um durch den Modi zu schalten
Pulsa la luz para cambiar el modo
Tocca la luce per passare da una modalità all'altra
Tik op het lampje om door de modi te schakelen
Toca no interruptor para alternar entre os modos

1 50% Brightness / 50% of luminosité
50% Helligkeit / 50% de brillo
50% luminosità / 50% van de helderheid
50% de intensidade

2 50% Brightness / 50% de luminosité
50% Helligkeit / 50% de brillo
50% luminosità / 50% van de helderheid
50% de intensidade

3 75% Brightness / 75% de luminosité
75% Helligkeit / 75% de brillo
Luminosità 75% / 75% van de helderheid
75% de intensidade

GB Fully charge the product before using it. While charging the red light will be visible, when fully charged the green light will be visible. Once fully charged, 50% brightness light can be used for 2 hours, 100% brightness can be used for 7 hours and the colour light can be used for 8 hours.
(DE) Charger complètement le produit avant de l'utiliser. Pendant la recharge, le voyant rouge est visible, une fois complètement chargé, le voyant vert sera visible. Une fois complètement chargée, la lumière à 50 % de luminosité peut être utilisée pendant 2 heures, 100 % de luminosité peut être utilisée pendant 7 heures et la lumière de couleur peut être utilisée pendant 8 heures.
(ES) Laden Sie das Produkt vollständig auf, bevor Sie es verwenden. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne LED. Nach dem vollständigen Aufladen kann das Licht bei einer Helligkeit von 50 % 22 Stunden lang verwendet werden, bei 100 % kann es 7 Stunden und die Farbe 8 Stunden verwendet werden.
(PT) Carregue completamente o produto antes de empregá-lo. Mientras carga, la luz roja estará encendida, cuando esté completamente cargado, se encenderá la luz verde. Una vez que esté completamente cargado, se puede usar la luz al 50 % de brillo durante 22 horas, al 100 % de brillo durante 7 horas y el color durante 8 horas.
(IT) Carica completamente il prodotto prima di utilizzarlo. Durante la ricarica, sarà accesa la luce rossa; a carica completata, sarà accesa quella verde. Con una carica completa, il dispositivo con una luminosità al 50% può essere utilizzato per 22 ore, mentre con una luminosità al 100% si può usare per 7 ore. La luce colorata può essere usata per 8 ore.
(NL) Laad het product volledig op voordat je het gebruikt. Tijdens het opladen is het rode lampje zichtbaar, wanneer het volledig is opgeladen is het groene lampje zichtbaar. Eenmaal volledig opgeladen, kan gedurende 22 uur licht op 50% helderheid worden gebruikt. 100% helderheid kan 7 uur worden gebruikt en de kleurverlichting kan 8 uur worden gebruikt.
(PT) Carregar totalmente o produto antes de o utilizar. Durante o carregamento, a luz vermelha ficará visível, após totalmente carregado, a luz verde ficará visível. Depois de totalmente carregada, a luz com intensidade a 50% pode ser usada por 22 horas, com intensidade de 100% pode ser usada por 7 horas e a luz colorida pode ser usada por 8 horas.

K: 43-622-460 | T: 70-76-620 | PP1470XMCF
K: 43-620-091 | T: 70-437-302 | PP1504W4H2
K: 43-620-206 | T: 70-637-388 | PP1361P25PW2
K: 43-620-135 | T: 70-637-364 | PP1361P2L5V2

Made In China
USB-C INPUT

5V DC 1A
Non removeable rechargeable lithium battery

UK ONLY
Recycle

DONNEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION
DÉCHETERIE
Adresses sur quefairedesmesdechets.fr

DESIGNED IN THE UK.
PALADONE
PALADONE PRODUCTS LTD
DAVIS HOUSE, DOLPHIN WAY
SHOREHAM-BY-SEA
WEST SUSSEX, BN43 6NZ, UK
3550, CHEMIN DU PIRÉ WEUSE, SUITE
LAVERSINE, QUÉBEC, G6V 7W1, CA
PALADONE.COM

TEL: +44 (0)1273 230037
WORKING TITLE: SILICONE LIGHT (RECHARGEABLE) LITHIUM BATTERY
DATE OF CREATION: 27/05/23
THIS IMAGE REMAINS THE INTELLECTUAL COPYRIGHT OF PALADONE PRODUCTS LTD 2022

PANTONE REFERENCES / FINISHES:
BLACK

CUTTERGUIDE INFORMATION:
INDICATES CUT
INDICATES FOLD

CUTTERGUIDE INFORMATION:
297MM (W) X 210 MM (H)

FUNCTIONS

FONCTIONS - FUNKTIONEN - FUNCIONES - FUNZIONALITÀ - FUNCTIES - FUNÇÕES

TIMER SWITCH

MINUTERIE RÉGLABLE - TIMER-SCHALTER - INTERRUPTOR TEMPORIZADOR
INTERRUTTORE TIMER - TIMERSCHAKELAAR - INTERRUPTOR DO TEMPORIZADOR

Timer function off
Fonctions de minuterie désactivées
Timer-Funktionen aus
Funciones del temporizador desactivadas
Funzioni timer spegnimento
Timerfuncties uit
Funções do temporizador desligadas

Light will turn off after 1 hour
Le voyant s'éteindra après 1 heure
Das Licht schaltet sich nach 1 Stunde aus
La luz se apagará después de 1 hora
La luce si spegne dopo 1 ora
Het lampje gaat na 1 uur uit
A luz apagar-se-á após 1 hora

POWER/LIGHT SWITCH

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION/D'ÉCLAIRAGE - NETZ-/LICHTSCHALTER - INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN/LUZ
INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE/LUCE - STROOM-/LICHTSCHAKELAAR - INTERRUPTOR DE LIGAR/DESLIGAR

Light will turn off after 3 hours
La lumière s'éteindra après 3 heures
Das Licht schaltet sich nach 3 Stunden aus
La luz se apagará después de 3 horas
La luce si spegne dopo 3 ore
Het lampje gaat na 3 uur uit
A luz apagar-se-á após 3 horas

Pulsing - Pulsation - Pulsierend - Pulsante - Pulsante - pulsereed - A piscar